

Bedienungsanleitung ST-540 Fußschalter

Artikel Nr.: 200 540 500 / 200 540 550



The choice of perfection

Beschreibung

Fußgesteuerte Schalter ermöglichen, dass beide Hände frei sind, um den Rohrreinigungsschlauch beim Vor- und Zurückziehen während des Durchspülens zu kontrollieren.



Sicherheit



Gefahr! Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, besteht Gefahr für Leib, Leben und Sachgüter!



Beachten Sie die Betriebsanleitung! Falsche Handhabung kann zu schweren Verletzungen führen. Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.



Tragen Sie bitte bei Verwendung dieses Geräts unbedingt Sicherheitshandschuhe und -brillen.



Info

Zusätzlich sind für den jeweiligen Anwendungsfall die erforderlichen Sicherheits- und Rechtsvorschriften zu beachten. Erweiternd gilt dies auch für sämtliches Zubehör.

! Allgemeine Sicherheitshinweise / Warnhinweise

- Zur Gewährleistung eines sicheren Betriebs, darf der Fußschalter nur gemäß dieser Betriebsanleitung betrieben werden.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung für den späteren Gebrauch auf.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise für die eingebauten HD-Pistolen
- Risiko von Flüssigkeitsinjektion - der Austritt von Hochdruck ist unbedingt zu vermeiden.
- Bitte überschreiten Sie nicht die maximale Leistung.
- Bitte untersuchen Sie die Anschlüsse täglich auf Undichtigkeiten.
- Bitte tragen Sie Sicherheitsbrillen und weitere empfohlene Kleidung.
- Bitte ausschließlich Schuhe mit harten Sohlen tragen.
- Reparieren Sie undichte Dichtungen bitte sofort.

! Bestimmungsgemäße Verwendung / Anleitung

- Das Gerät darf nur mit einem entsprechenden Druckerzeuger betrieben werden.
- Schließen Sie den Abfluss des Wäschers an den Schaltereingang an.
- Verbinden Sie den Rohrreinigungsschlauch oder andere Abflussschläuche mit dem Schalterausgang.
- Drücken Sie das Pedal des Schalters, um zu sprühen; gehen Sie vom Pedal, um zu stoppen.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (Kinder eingeschlossen) mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr eine Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kindern ist generell der Betrieb mit diesem Gerät untersagt.



Technische Daten

Artikelnummer	200 540 500	200 540 550
Modell	ST-540 / ST-2605	ST-540 / ST-2750
Max. Druck	5.000 PSI, 350 bar	7.250 PSI, 500 bar
Max. Temperatur	312 °F, 150 °C	
Max. Durchfluss	12 GPM, 45 l/min	8 GPM, 30 l/min
Eingang	3/8" IG	
Ausgang	1/4" AG	
Material Gehäuse	Stahl pulverbeschichtet	

